



# มาตรฐานที่ ทล.-ม. 302/2532

## มาตรฐานการเก็บตัวอย่าง คอนกรีตสดในสนาม

ปีที่จัดทำ พ.ศ. 2532



### คลังความรู้

มาตรฐาน ข้อกำหนด  
คู่มือกลาง

มาตรฐานและข้อกำหนด (ทล.-ม)



สำนักมาตรฐานและประเมินผล

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวง  
กองวิเคราะห์และวิจัย  
มาตรฐานการเก็บตัวอย่างคอนกรีตในสนาม

\* \* \* \* \*

1. ขอบข่าย

1.1 วิธีการเก็บตัวอย่างคอนกรีตในสนามนี้ เป็นการเก็บตัวอย่างคอนกรีตแบบตัวอย่างรวม (Composite Sample) แล้วนำตัวอย่างรวมที่ได้มาทดสอบ หรือทำตัวอย่างทดสอบตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด เพื่อควบคุมคุณภาพที่ต้องการ ตัวอย่างคอนกรีตที่ได้นี้ถือเป็นตัวอย่างตัวแทนของคอนกรีตขณะทำการก่อสร้าง การเลือกเก็บคอนกรีตแต่ละชุดตัวอย่างเป็นการเลือกเก็บแบบสุ่ม โดยไม่เจาะจงว่าต้องเก็บชุดผสมที่เท่าใด หรือเมื่อใด

ในกรณีที่ต้องการทดสอบคุณสมบัติที่ไม่อาจใช้ตัวอย่างรวมได้ เช่น การหาความสม่ำเสมอของความหนาแน่น (Uniformity of Consistency) หรือประสิทธิภาพของเครื่องผสมคอนกรีต (Mixer Efficiency) ก็ให้เก็บตัวอย่างตามวัตถุประสงค์นั้น

1.2 วิธีการนี้เป็นการเก็บตัวอย่างคอนกรีตจากเครื่องผสมคอนกรีตแบบติดตั้งกับที่ (Stationary Mixer) เครื่องผสมและปูคอนกรีต (Paving Mixer) รถผสมคอนกรีต (Truck Mixer) เครื่องผสมคอนกรีตแบบต่อเนื่อง (Continuous Mixer) และเครื่องมือที่ใช้ขนส่งคอนกรีตอื่น ๆ ทั้งแบบมีเครื่องกวาดหรือไม่มีเครื่องกวาด

1.3 วิธีการนี้ครอบคลุมถึงการร่อนเปียก (Wet-Sieving) เพื่อเตรียมตัวอย่างคอนกรีตที่มีมวลหยาบโตกว่าที่กำหนดในการทดสอบ หรือทำตัวอย่างทดสอบอีกด้วย

2. เครื่องมือ

2.1 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง ได้แก่ พลั่ว เกรียง ถาด

๑

กทว ๑๓

วิรัช วิวัฒน์

2.2 เครื่องมือสำหรับใช้รอนเปือก

2.2.1 ตะแกรง ของผ่านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดตามต้องการ พร้อมเครื่องเขย่า

2.2.2 เครื่องมืออื่น ๆ ได้แก่ พลั่ว เกรียง ถาด ช้อนตัก ถังมือยาง

3. ข้อกำหนดในการเก็บตัวอย่าง

3.1 ให้ประมาณปริมาณตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ทดสอบหรือทำตัวอย่างทดสอบตาม ตารางที่ 1 สำหรับการทดสอบหรือทำตัวอย่างทดสอบอื่น ๆ ให้ประมาณปริมาณตัวอย่างคอนกรีต ให้เพียงพอตามความเหมาะสม

ตารางที่ 1

ปริมาณคอนกรีตที่ต้องการใช้ทดสอบหรือทำตัวอย่างทดสอบ

การทดสอบหรือทำตัวอย่างทดสอบ	ปริมาณโดยประมาณ	
	กิโลกรัม	ลิตร
ความยุบตัวของคอนกรีต	20	8
ปริมาณอากาศในคอนกรีต	20	8
ความหนาแน่น	30	12
หลอแทงรูปลูกบาศก์ขนาด 150 มิลลิเมตร (3 แท่ง)	30	12
หลอแทงรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร สูง 300 มิลลิเมตร (3 แท่ง)	45	18
หลอคานขนาด 150 มิลลิเมตร x 150 มิลลิเมตร ยาว 600 มิลลิเมตร (3 ตัว)	130	50

C

ทล. ม.

วิรัตน์ วัฒนศิริ

3.2 ให้คำนวณจำนวนครั้งของการเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทำตัวอย่างรวม โดยแบ่งการเก็บตัวอย่างแต่ละครั้งให้ได้ปริมาณเท่า ๆ กัน เช่น ต้องการหล่อแท่งรูปทรงแท่งขนาด 150 มิลลิเมตร จำนวน 3 แท่ง ปริมาณตัวอย่างรวม 12 ลิตร แบ่งการเก็บ 3 ครั้ง ละ 4 ลิตร เป็นต้น

3.3 ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างครั้งแรกจนถึงครั้งสุดท้าย เพื่อทำตัวอย่างรวมให้ใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 นาที

3.4 ให้นำตัวอย่างคอนกรีตไปยังที่เตรียมไว้ทดสอบคอนกรีต หรือที่เตรียมไว้หล่อแท่งคอนกรีต ฉาดหรือพื้นที่เตรียมไว้ต้องสะอาด ชื้น และเป็นผิวที่ไม่ถูกขยี้แล้วคลุกเคล้าตัวอย่างรวมจนเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้เวลาน้อยที่สุด

3.5 การทดสอบหรือทำตัวอย่างทดสอบให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ การทดสอบความยุบตัวของคอนกรีต (Slump) หรือปริมาณอากาศในคอนกรีต (Air Content) หรือทั้งสองอย่าง ให้ดำเนินการภายใน 5 นาที หลังจากได้เก็บตัวอย่างครั้งสุดท้ายของตัวอย่างรวมแล้ว

การหล่อตัวอย่างคอนกรีตสำหรับทดสอบความแข็งแรง ให้ดำเนินการภายใน 15 นาทีหลังจากได้เก็บตัวอย่างครั้งสุดท้ายของตัวอย่างรวมแล้ว

3.6 ในระหว่างการเก็บตัวอย่างจนถึงการใช้ตัวอย่าง ต้องระมัดระวังป้องกันตัวอย่างจากแสงแดด ลม สาเหตุอื่นที่ทำให้คอนกรีตสูญเสียน้ำ หรือทำให้คอนกรีตสกรปรกเปราะเปื้อน

#### 4. วิธีการเก็บตัวอย่าง

4.1 จุดที่เก็บตัวอย่าง ตามปกติให้เก็บตัวอย่างคอนกรีตขณะออกจากเครื่องผสมก่อนการขนส่ง หรือตั้งแต่เริ่มการขนส่ง จนถึงจุดที่เทคอนกรีต อย่างไรก็ตามอาจมีข้อกำหนดเฉพาะให้เก็บจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ เช่น เก็บตัวอย่างขณะที่ออกจากคอนกรีตปั๊ม (Concrete Pump) เป็นต้น

a

กพ ใน

อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์





5. วิธีการร่อนเปียก (Wet-Sieving)

5.1 เมื่อส่วนผสมของคอนกรีตสดประกอบด้วยมวลหยาบโตเกินไป ไม่เหมาะสมกับเครื่องมือทดสอบคอนกรีต หรือไม่เหมาะสมกับแบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต ให้ทำการร่อนเปียกคัดมวลหยาบโตกว่าที่กำหนดออก

5.2 วิธีการ

5.2.1 ให้เตรียมถาด หรือเตรียมพื้นไว้สำหรับร่อนเปียก ซึ่งต้องสะอาด ชื้น และเป็นผิวที่ไม่ดูดซับน้ำ

5.2.2 หลังจากได้เก็บตัวอย่างคอนกรีตมาแล้ว ก่อนทำการคลุกเคล้าให้นำตัวอย่างคอนกรีตมาร่อนผ่านตะแกรงตามขนาดที่กำหนด เซย่า หรือสั่นตะแกรงด้วยมือหรือเครื่องมือกล โดยไม่ให้มีมวลหยาบขนาดใหญ่กว่าตะแกรงซ้อนกัน เซย่าจนกระทั่งไม่มีมวลหยาบขนาดเล็กกว่าตะแกรงค้างอยู่ แล้วจึงนำมวลหยาบที่ค้างอยู่บนตะแกรงทิ้งไปโดยไม่จำเป็นต้องปาดเอาปูนทรายที่ติดอยู่กับมวลหยาบนั้นออก

5.2.3 หลังจากคัดเอามวลหยาบก้อนโตออกหมดแล้ว ให้ใช้ปูนทรายส่วนที่ติดกับตะแกรงหรือเครื่องมือที่ใช้อื่น ๆ ลงบนกองตัวอย่าง คลุกเคล้าตัวอย่างทั้งหมดรวมจนเป็นเนื้อเดียวกันอย่างสม่ำเสมอ แล้วจึงดำเนินการทดสอบหรือทำตัวอย่างทดสอบต่อไปทันที

6. หนังสืออ้างอิง

6.1 American Association of State Highway and Transportation Officials, Specifications for Transportation Materials and Methods of Sampling and Testing, AASHTO Designation : T 141-84

6.2 American Society for Testing and Materials, Annual Book of ASTM Standards, ASTM Designation C 172-82

6.3 British Standards Institution, British Standard Testing Concrete BS 1881 : Part 101:1983

C

\* \* \* \* \*

กน 14

ศิริโชค ธีระพงษ์